

Ръководство за употреба


JS 2718

V1.0



Описание на дисплея


[Дисплей при събуждане]



[Дисплей при сън]




Описание на бутоните




Избор на цвят светлина Избор на музика

(тъч бутони)

Функция отлагане на ставането



Осветена част



Функции

- 1.Тренировъчен часовник за сън за деца, Алармен часовник, Нощна светлина, Машина за шум, Таймер за дремките;
- 2. Диспей за време: Часове, Минути;
- 3. 12/24-часов формат (по подразбиране: 12-часов формат);
- 4. 5 различни алармени тонове на звънене, Звукът трае 5 минути, 3 степени на силата на звука
- 5. 7 музикални мелодии
- 6. 4 различни цвята на нощната светлина
- 7. Яркост на LCD дисплея; Избор между 4 нива на яркост
- 8. 8 таймера за дрямка (0:10, 0:30, 0:45, 1:00, 1:30, 2:00, 2:30, 3:00);
- 9. 9 Бутона: SET, TIME, +, -, ALARM, SLEEP/WAKE, NAP, LOCK, SNOOZE;
- 10. 2 Тъч бутона: Светлина, Звук
- 11. Функция заключване за безопасно използване от детето
- 12. Поддържаща батерия (CR2032). Единствено за функция запаметяване на настройките. Индикатора за изтощена батерия напомня да бъде сменена. Часовникът работи, когато е включен в контакт.
- 13. Функцията Отлагане на ставането ще отложи алармата с 10 минути;
- 14. Очите мигат три пъти на всеки 60 секунди.

Експлоатация

ПРЕМАХВАНЕ НА ISO-ЛЕНТИТЕ

- 1. При доставка поддържащата батерия е вече поставена и допълнена с iso-лента, която възпрепятства преждевременното изтощаване на батерията
- 2. Отстранете iso-лентата от кръглата батерия преди да включите детския часовник.

СВЪРЗВАНЕ С ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА

- 1. Включете единия край на USB кабела в свързащия отвор DC 5.0V.
- 2. Използвайте другия край, за да го свържете с USB отвор (например на вашия компютър) или използвайте USB адаптер, за да включите в контакта (КОМПЛЕКТЪТ НЕ ВКЛЮЧВА АДАПТЕР).
- Щом устройството е включено, горната част и LCD дисплея ще светнат.

ЗАКЛЮЧВАНЕ/ОТКЛЮЧВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

За да се предотврати неволна промяна в настройките, устройството има функция ЗАКЛЮЧВАНЕ (LOCK).

- Когато символът за заключване се появи на дисплея, трябва първо отново да отключите устройството, за да можете да правите промени. Задръжте за няколко секунди LOCK бутона на гърба на устройството докато символът за заключване изчезне от дисплея.
- След като направите настройките, натиснете отново LOCK бутона, за да реактивирате функцията заключване. Настройки могат да бъдат правени и променяни само, когато устройството е отключено.

УСТРОЙСТВО ЗА USB ЗАРЕЖДАНЕ

Можете да използвате USB порта, за да зареждате други устройства като например телефон.

TIME

- 1. Докато се намирате на основния дисплей, натиснете бутона “TIME”, за да изберете между 4 нива на яркост на LCD дисплея
- 2. Докато сте на режим настройки, натиснете бутона “TIME”. Когато числата за часа започнат да мигат, използвайте бутоните “+” и “-”, за да настроите правилния час. Натиснете бутона “TIME” за втори път и когато минутите започнат да мигат, използвайте бутоните “+” и “-”, за да настроите правилните минути. Натиснете бутона “TIME” за трети път и ще се появи надпис 12H. Използвайте бутоните “+” и “-”, за да изберете 12 или 24-часов формат на показване на часа. Ако не натиснете бутон в рамките на 30 секунди, устройството ще запази последните промени и ще излезе от режим настройки. Или просто можете да натиснете бутона SET, за да потвърдите промените и да излезете.

ALARM

- 1. Докато се намирате на основния дисплей, натиснете бутона “ALARM”, за да активирате или деактивирате алармената функция. Когато алармата е активирана, иконката за аларма ще е видима. Когато алармата е деактивирана, иконката ще изчезне.
- 2. Докато се намирате на основния дисплей, натиснете и задръжте бутона “ALARM”, за да превключите между 12/24-часов формат на показване на часа.
- 3. Докато сте на режим настройки, натиснете бутона “ALARM”. Когато числата за часа започнат да мигат, използвайте бутоните “+” и “-”, за да настроите правилния час. Натиснете бутона “ALARM” за втори път и когато минутите започнат да мигат, използвайте бутоните “+” и “-”, за да настроите правилните минути. Кратко натискане на бутона “ALARM” за трети път ще накара цифрите да примигнат и тогава можете да използвате бутоните “+” и “-”, за да изберете от 5 алармени сигнала.
- 4. Натиснете кратко “SET” бутона, за да потвърдите промените и да излезете от режим настройки (ако на този етап иконата за алармата не се показва на дисплея и искате да активирате алармата, трябва да натиснете още веднъж бутона “ALARM”, за да се покаже иконата за аларма на дисплея).
- 5. Докато алармата звучи, кратко натискане на бутона “SNOOZE” отгоре на устройството ще спре звука на алармата. Алармата ще прозвучи отново след 10 минути (иконата за snooze ще е видима на дисплея). Ако не искате да отлагате алармата, натиснете продължително бутона “SNOOZE”.

SLEEP/WAKE

- 1. Докато се намирате на основния дисплей, натиснете бутона “SLEEP/WAKE”, за да включите/изключите тренировъчната функция. Когато тренировъчната функция е включена, иконите слънце-облак или луна-звезда ще се виждат; Когато тренировъчната функция е изключена, иконите слънце-облак или луна-звезда ще изчезнат.
- 2. Докато сте на режим настройки, натиснете за кратко бутона “SLEEP/WAKE”, за да настроите времето за сън и събуждане. 30 минути преди времето за сън, синята светлина ще се включи. Когато стане време за лягане, очите на дисплея ще се затворят, иконата луна-звезда ще се появи и LCD дисплея ще намали яркостта си. 30 минути преди времето за събуждане ще се включи жълтата светлина. Когато дойде времето за събуждане, очите на дисплея ще се отворят, иконата слънце-облак ще се появи, зелената светлина ще започне да свети в продължение на 1 час и LCD дисплея ще се върне на обичайната си яркост. (Натиснете бутона “Light”, за да изключите синята/жълтата/зелената светлина.)
- 3. Ако не натиснете бутон в продължение на 30 секунди, ще излезете от режим настройки. Можете също да натиснете бутона SET, за да потвърдите настройките и да излезете.

(Съвет: След като настроите подходящия период на сън-будуване, не забравяйте да включите тренировъчната функция, за да се уверите, че сигналите за заспиване/събуждане ще проработят. Сигналите за заспиване/събуждане и аларменият сигнал работят независимо; можете да ги активирате и двата за едно и също време или да ползвате само едно от тях.)

SOUND

- 1. Докато се намирате на основния дисплей, докосвайте бутона “SOUND” докато изберете от 7 различни мелодии и щом направите избор спрете да натискате. След това използвайте бутоните “+” и “-”, за да настроите силата на звука.
- 2. Докато сте на режим настройки, докоснете бутона “SOUND” и използвайте бутоните “+” и “-”, за да настроите продължителността (10 min, 20 min, 30 min, 45, min, 1 h, 1h30min, постоянно включено).
- 3. Натиснете бутона SET, за да потвърдите настройките и да излезете.
- 4. Ако не натиснете бутон в продължение на 30 секунди, ще излезете от режим настройки. Можете също да натиснете бутона SET, за да потвърдите настройките и да излезете.

LIGHT

- 1. Докато се намирате на основния дисплей, докосвайте бутона “LIGHT” докато изберете от 4 различни цвята нощна светлина.
- 2. Докато сте на режим настройки, докоснете бутона “LIGHT” и използвайте бутоните “+” и “-”, за да настроите продължителността (10 min, 20 min, 30 min, 45, min, 1 h, 1h30min, постоянно включено).

NAP

- 1. Докато се намирате на основния дисплей, натиснете бутона “NAP”, за да включите/изключите таймера за дрямка.
- 2. Докато сте на режим настройки, натиснете за кратко бутона “NAP” и използвайте бутоните “+” и “-”, за да настроите продължителност на дрямката (0:10, 0:30, 0:45, 1:00, 1:30, 2:00, 2:30, 3:00). Натиснете бутона “NAP” за втори път и използвайте бутоните “+” и “-”, за да изберете сигнал чрез аларма или червена светлина. “AL” се отнася за аларма, а “L1” се отнася за светлина (продължителността на алармата/светлината е 5 минути, червената светлина по подразбиране.)
- 3. Натиснете кратко “SET” бутона, за да потвърдите промените и да излезете от режим настройки. На този етап иконата за дрямката ще се появи на дисплея (показвайки, че функцията дрямка е активирана; ако не се нуждаете от функция дрямка, можете да натиснете бутина “NAP”, за да я отмените).
- 4. Ако не натиснете бутон в продължение на 30 секунди, ще излезете от режим настройки.

SNOOZE

- 1. При активирана функция дрямка, натиснете и задръжте бутона “SNOOZE”, за да видите оставащото време за дрямка.
- 2. При неактивна функция дрямка, натиснете и задръжте бутона “SNOOZE”, за да видите времето за алармата.
- 3. Когато дойде време алармата или дрямката, кратко натискане на бутона “SNOOZE” отгоре на устройството ще спре звука на алармата. Алармата ще прозвучи отново след 10 минути (иконата за snooze ще е видима на дисплея). Ако натиснете продължително бутона “SNOOZE”, това ще спре алармата или функцията дрямка.